Konica

Revio




お読みください。



使用説明書

各部の名称




ストラップの取付け方

* 調節具の突起部はSETスイッチまたは途中巻き戻しスイッチを押すときに使用してください。




ファインダーと表示ランプ



タイトルラベルの貼り位置



-付属のタイトルラベルは、この位置 に貼り付けが可能となっています。



- **↑** 撮影範囲フレーム
- このフレームの内側が実際に写る範囲です。
- 分 近野離補正マーク 近距離撮影時には、このマークより下側が写る 範囲です。
- おートフォーカスフレーム このフレーム内の被写体にピントが合います。 (点滅)手ぶれ警告(フラッシュOFFモード時)

- (点滅) 近距離警告

分 ホランプ


- (点灯) AE・AFロック完了

- ⚠ 緑ランプ

[AE;自動露出 AF;フォーカスロック]

(点灯) フラッシュ発光予告表示

フラッシュ充雷中表示



- **①**: MODEスイッチ
- **2**: DATEスイッチ
- **③**: TITLEスイッチ
- (4): 途中巻き戻しスイッチ **⑤**: SETスイッチ
- (3) 雷池マーク
- (1) : 赤日軽減撮影表示マーク
- (3): 日中フラッシュ撮影表示マーク

①:フラッシュなしの撮影表示マーク

- ・ポートレート夜景撮影表示マーク

- - - - (B): 月表示マーク

 - (f): 日付・時刻記録マーク
 - ②:日付・時刻表示/タイトル表示/ISO感度表示

(R): 遠景撮影表示マーク


- (4):タイトル記録マーク
- (2) : ISO感度表示マーク
- **(D)**: 自動フラッシュ(AUTO)表示マーク

(1):フィルム状態表示マーク(給送完了、撮影途中、

- 巻き戻し途中) (i):フィルム状態表示マーク(巻き戻し完了) ①:フィルムカウンター


1. 電池の入れ方

*電池を入れた時や交換した時はオートデートの調節およびタイトルの 確認をしてください。




電池室カバーを矢印の方向へス ライドさせるとカバーが開きま す。

* カメラに電池が入っていないとき、 パワースイッチをONにするとレンズ が開きますが故障ではありません。 電池を入れてパワーをOFFにする と、自動的に閉じます。




電池の+、一を電池室内側の表示に合わせて正しく入れ、電池室力バーを閉じて電源ONにしてください。



撮影表示パネルを見てください。 電池マークが黒く点灯していれば、電池容量はOKです。

電池は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと整告死亡する危険があります。



使用する電池はリチウム電池

(CR2:3V)1本です。

- * 撮影の途中で電池マークが2/3白くなったら、最後まで撮影し、巻き戻した後、電池を交換してください。
- 後、電池を交換してください。 * 長期間の旅行などには、予備の電池を 用意しておくことをおすすめします。
- * 連続してフラッシュ撮影をすると電池 容量が少ない表示になることがありま すが、しばらく待ってから再度電源のN にしたとき、電池の容量が十分な表示 になればそのまま撮影できます。
- * 寒冷地では電池の性能が低下しますの でカメラを保温しながらご使用くださ い。まれに電池の容量が十分でも電池

の容量がない表示になることがあります。このときは再度シャッターボタンを押してください。

電池交換をするときのご注意

- 電池交換をするときは必ず電源をOFF にしてから行ってください。
 電池マークが全部白くなるとシャッタ
- ーがロックされます。 フィルムが入っているときは、電池を 手ばやく (20秒以内) 入れ替えてくださ
- い。 3) 電池を取り出して20秒以上たつと液晶 表示が全て消灯します。


全て消灯しているときに電池を入れると、液晶表示は電池マークとフィルム カウンターの枠だけが点灯します。電

源のNにすると、自動的に電源ON・OFF の動作が行われた後に、電源ONの状態になります。このときにカメラ内に撮影途中のフィルムが入っていると、自

動的に巻き戻しが行われます。
4) 電池交換後に電源ONしても、電池マークが全部白くなる場合は故障です。当社サービスステーションにお持ちください。

2. オートデート

*2050年までの日付・時刻を撮影時にフィルムに記録することができます。




電源をONにし、DATEスイッチを 押すと日付・時刻記録マークが 点灯します。DATEスイッチを押 すごとにデート記録表示が切り 替わり循環します。

デート記録表示	プリント時の印字内容
記録表示なし	印字なし
西暦(4桁)	年・月・日
月・日	年・月・日
時•分	月·日·時·分


- * 各デート記録は、フィルムには磁気により撮影画面外に記録されます。
- * 各デート記録は、新システムの現像プリントサービス認定店でプリントする際に印字されます。

印字される位置は表面、裏面の同時印字となりますが、認定店によっては裏面印字のみとなる場合もありますので、 店頭にてご確認ください。 * プリントの際には、選択した言語によって年・月・日の表示順序が異なります。

日付・時刻の修正(雷池を入れたとき、交換したときは日付・時刻を合わせてください。)




- 電池を入れてください。パワースイッ チを入れてカメラの電源をONにして、 DATEスイッチを押してください。最初 の日付・時刻表示は、・・・・の記録表示 なしとなっています。 2 DATEスイッチを押し続けると修正モー
- ドになり、西暦の数字が点滅します。
- SV SETスイッチを押して点滅している数 字を修正してください。 *修正は、数字を大きくしていくこと しかできません。大きくしすぎた場合 は、更に押し続けてください。小さい 数字に戻り、再度大きい数字になって きます。
- **■** DATEスイッチを押すと修正する箇所が 切り替わりますので、月・日・時・分 も修正してください。
- 5 分を修正した後にDATEスイッチを押す と:が点滅します。もう一度DATEスイ ッチを押してください。修正モードが 終わります。
- * 秒まで合わせるには、:の点減時に時 報に合わせてDATEスイッチを押してく ださい。



電源をONICし、TITLEスイッチを 押すとタイトル記録マークが点 灯し、タイトル選択可能な状態 になります。

TITLEスイッチを押すごとにタイトル番号が切り替わり循環します。



TITLEスイッチを押した後に、 SETスイッチを押すと言語選択可能な状態になり、SETスイッチを 押すごとに言語記号が切り替わ り循環します。

* 日本語を使用の場合は、言語記号に 工場出荷の際、既に、「J」(日本語) に設定されていますので言語選択の 必要はありません。

タイトルと言語表示



- * 各タイトル記録は、フィルムには磁気 により場影画面外に記録されます。
- * 各タイトル記録は、新システムの現像 ブリントサービス認定店でブリントす る際に印字されます。印字される位置 は認定店により異なる場合があります ので店頭にてご確認ください。

- *タイトルの選択(タイトル番号を選択してください。)
- 1) 電源をONにし、TITLEスイッチを押してタイトル 記録マークを点灯させ、タイトル選択可能な状
- 態にしてください。

 2) TITLEスイッチを押すごとに、タイトル番号が順次表示されますので希望のタイトル番号のところで止めてください。選択は完了です。

 * デート記録モードでタイトルをセットすると、日付や時刻も同時に印字されます。デート記録表示なしモード(一一表示)
- でタイトルをセットすると、タイトルのみ印字されます。
 *電源をOFFにすると、選択したタイトルはキャンセルされてしまい個はおりません。
 - まい何も記録されません。 再度電源をONにしたときにはタイトルを選択し直してください。

タイトル番号表:言語記号「J」日本語の場合

番号	タイトル(印字内容)
- 1	オメデトウ
2	カンゲキ!
3	カワイイデショ!
4	ウレシイナ
5	ヨロシク!
6	メリークリスマス
7	オタンジョウビオメデトウ
8	サイコー!

- * 他言語のタイトルを選択したい場合は、先に言語記号を選択してください。 * タイトルの内容及びタイトル数は、選択した言語により異
- * タイトルの内容及びタイトル数は、選択した言語により異なります。

*選択したタイトルと言語の全てが印字可能とは限りませんので、印字可能であるかは撮影の前に新システムの現像プリントサービス認定店でご確認ください。

タイトル番号表(各言語記号とタイトルの組み合わせ)

A / L II	タイトル (*カッコ内は日本語にした場合の意味)			
タイトル 番号	言語記号: E (英語: アメリカ語)	言語記号: F (フランス語)	言語記号: dE (ドイツ語)	
1 I love you (アイラブユー)		Je t'aime (アイラブユー)	Ich liebe Dich (アイラブユー)	
2	Thank You (ありがとう)	Merci (ありがとう)	Dankeschön (ありがとう)	
3	Season's Greetings (シーズン グリーティング)	Meilleurs Voeux (シーズン グリーティング)	Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag (誕生日おめでとう)	
4	4 Happy Birthday Joyeux anniversaire (お誕生日おめでとう)		Fröhliche Weihnachten (メリークリスマス)	
5 Congratulations (おめでとう)		Félicitations (おめでとう)	Frohes Neues Jahr (あけまして おめでとう)	
6	6 Merry Christmas Joyeux Noël (メリークリスマス)		1	
7	Valentine's day (バレンタイン デー)	/		

カノし川乗中主/タラ語記中しカノし川の知れ合わせ

4 /L II		タイトル (*カッコ内は日本語にした場合の意味)			
タイトル 番号	言語記号 : S (スウェーデン語)	言語記号 : ES (スペイン語)	言語記号:1		
1	Jag älskar dig	Te quiero	Ti amo		
	(アイラブユー)	(アイラブユー)	(アイラブユー)		
2	Tack så mycket!	Gracias	Grazie		
	(ありがとう)	(ありがとう)	(ありがとう)		
3	God Jul och Gott Nytt År! (シーズン グリーティング)	Felices Pascuas (シーズン グリーティング)			
4	Grattis på födelsedagen	Feliz cumpleanos	Buon Compleanno		
	(誕生日おめでとう)	(誕生日おめでとう)	(誕生日おめでとう)		
5	Gratulerar!	Felicidades	Congratulazioni		
	(おめでとう!)	(おめでとう)	(おめでとう)		
6	God Jul (メリークリスマス)	Feliz Navidad (メリークリスマス)	Buon Natale (メリークリスマス)		


*タイトルの言語選択(言語記号を合わせてください。)

- 1) 電源をONにし、TITLEスイッチを押してタイトル 記録マークを点灯させてください。
- 2) 次にSETスイッチを押してください。言語選択可能な状態になります。SETスイッチを押すごとに言語記号が順次表示されますので、希望の言語記号のところで止めてください。言語選択は完了です。

言語記号表


言品記与衣	
記号	言語名
J	日本語(カタカナ)
Е	英語(アメリカ語)
F	フランス語
dE	ドイツ語
S	スウェーデン語
ES	スペイン語
. 1	イタリア語

* 言語記号は前に戻すことことはできませんので、いきすぎた 場合はSETスイッチを再度希望の記号になるまで押し続けてく ださい。




フィルム室カバー開放レバーを、 OPEN(矢印)の方向へ廻してくだ さい。フィルム室カバーが開き ます。

* 使用状態のマークが●(未使用)以外の フィルムは使用しないでください。




カートリッジ(フィルムの容器) を使用状態マーク面の反対側から入れて、フィルム室カバーを カチッというまで確実に閉じて ください。自動的にフィルムを 送り始めます。

○ カートリッジは逆向きなどで無理な力 で入れないでください。



フィルムを送り始めるとフィルム感度、電池マーク、規定撮影 枚数が撮影表示パネルに表示されます。

* フィルム室カバーを閉めると最初にフィルムの情報が読み込まれます。この間は電池のマークとフィルムカウンターの枠だけが表示されます。



撮影表示パネルに __ のが点灯し た後フィルムは1枚目の撮影位 置で自動的に停止します。 * フィルムカウンターは残りの撮影でき


る枚数(規定撮影枚数)を表示していま す。



ときは、撮影表示パネルの日 付・時刻表示の部分にはフィル ム感度を表示します。

* フィルムを入れると、使用フィルムの 感度(ISO25~3200)が自動的にセット

されます。



フィルムが送られなかったとき は、撮影表示パネルに■が点灯 します。

* この場合このカメラでは、未使用でも フィルムの使用状態マーク(●)は撮影 済み(★)の表示になり再使用はできな くなります。

- * このカメラでは使用状態マークが撮影
 - 徐中(), 撮影済み(★)または現像済
- み(■),を表示しているフィルムは使 用できません。これらのフィルムを入

* 撮影途中のフィルムがカメラに入っ

ているときにフィルム室カバーを無 理に開けないでください。

- れると撮影表示パネルには☎が点灯 して、フィルムの使用状態マークは撮
 - 影済み(★)の表示になります。
- 止まり繋が点滅したときは常温で電
- * 低温時にフィルムの巻き戻しが途中で

ください。

お持ちください。

- 自動的に送らないことがあります。そ の場合、カートリッジ室カバーを開け
- てもう一度やり直して下さい。

池交換後に途中巻き戻しの操作をして


瞳です。当社サービスステーションに

* **_∅**と**怒**が交互に点滅した場合は故

- ターボタンを押しているとフィルムを


- * カートリッジを入れるときに、シャッ

5. 撮影方法 (一般撮影) *すべての撮影に共通する基本手順をHタイプの撮影画面で説明します。




パワースイッチを矢印の方向に スライドさせるとレンズカバー が開き、レンズが撮影位置(24mm 広角)まで繰り出され、電源ONに なります。

* 前面のレンズが汚れていたら柔らかい 乾いた布で軽く拭きとってください。



ファインダー接眼窓をのぞきながらズームスイッチのT側を押すと、画面が望遠側に移動します。希望の構図になったとき指を離して止めてください。




ズームスイッチのW側を押すと、 画面が広角側に移動します。希 望の構図になったとき、指を離 して止めてください。




ピントを合わせたい被写体に、 オートフォーカスフレームを合 わせます。



- と緑ランプが点灯し、自動的に ピントが合います。 * シャッターボタン半押しで繰ランプが 点滅したときは、被写体が近すぎてピ
- ントが合わない警告でシャッターがき れません。 * 赤ランプ点灯のときは、充電中ですか らシャッターはきれません。



- シャッターボタンをさらに深く 静かに押し込み、シャッターを きってください。
- * 撮影が終るとフィルムが1コマ自動的 に送られ、フィルムカウンターの数字 が1つ減算されます。



乗りかられるたらパラースイッチを矢印の方向へスライドさせ 離してください。電源OFFとなり、 レンズが収納され、レンズカバ 一が閉まります。

- * 電源ONのまま約3分間操作をしないと 自動的にパワーOFFとなり、レンズが 広角側に戻ります。電源ONの状態に復 帰させるには以下のいずれかの操作を 行ってください。
 - 1) シャッターボタンを押す 2) ズームスイッチを押す
 - 3) MODE、DATE、TITLEスイッチのいず
- * 続けて撮影しないときは、パワースイッチをスライドさせ、レンズカバーを 閉じてください。

日中撮影の距離


れかを押す。

焦点距離	撮影距離	
24mm	0.5m~∞	
48mm	0.4m~∞	


マルチオートフォーカス



このカメラはマルチオートフォーカスシステムを内蔵している ため、このような構図でもピントが合いやすくなりました。



シャッターボタンを半押して、 緑ランプと共に赤ランプが点灯 したら、フラッシュが自動的に 発光する表示です。



シャッターボタンをさらに深く 静かに押し込み、フラッシュ撮 影をしてください。

- * フラッシュ撮影後の赤ランプ点灯は、 フラッシュの充電中ですからシャッタ ーはきれません。
- * 赤ランプ点灯中は、MODEスイッチを押 さないでください。
- * 人物のフラッシュ撮影をするときは、 赤目現象を軽減するために赤目軽減撮 影をおすすめします。

フラッシュ撮影の距離(ネガカラーフィルム使用の場合)

焦点距離	フィルム感度	撮影距離
24mm	ISO 100	0.5m~4.1m
2411111	ISO 400	0.5m~8.2m
48mm	ISO 100	0.4m~2.2m
4011111	ISO 400	0.4m~4.4m



ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせ、シャッターボタンを半押しすると、緑ランプが点灯してピント位置が固定されます。

* フォーカスロックと同時に自動露出も 固定されます。



シャッターボタンを半押しのまま希望の構図に決め直し、シャッターボタンをさらに深く静かに押し込みシャッターをきってください。

- * 構図を決め直すときに撮影距離を変えないでください。
- * 半押しした指をシャッターボタンから 離すと、フォーカスロックは解除され、 やり直しができます。

オートフォーカスが正しく働き にくい被写体

①反射しにくい黒いもの ②小さいもの、細かいもの

③発光体

④光沢のあるもの ⑤雨、霧、煙




撮影距離が0.5m(0.4m) ~1mの被 写体は近距離撮影になります。 被写体にオートフオーカスフレ ームを合わせます。

* 望遠48mmにすると0.4mまで近づいて撮 影できます。このときは、構図に余裕 をもたせて撮影してください。



ファインダー内の近距離補正マークより下側で構図を決め、シャッターボタンを押してください。

- * 構図上、被写体がオートフォーカスフレームからはずれる場合は、フォーカスロック撮影をしてください。
- * 三脚を使い、セルフタイマー撮影する と、カメラぶれを防げます。
- * 図の青い範囲が写る範囲です。




シャッターボタンを半押して緑 ランプが点滅したときは...

* 距離が近すぎてピントが合わない警告 で、シャッターがきれません。シャッ ターボタンから指を離し、被写体から 少し離れてシャッターボタンを押し直 してください。

9. プリントタイプ切替え撮影

* 1本のフィルムの途中で3種類のプリントタイプ の切替ができます。

Cタイプの場合



プリントタイプ切替えスイッチ を左方向へ動かして C 印に合わせてください。

ファインダー内にCタイプ撮影 範囲フレームが表示されます。



Cタイプ撮影範囲フレーム内で 構図を決め、撮影してください。


* 構図上、被写体がオートフォーカスフレームからはずれる場合は、フォーカスロック撮影をしてください。



0.5m(0.4m)~1m以内の被写体を 写す場合は、近距離撮影になり ます。 C タイプ近距離補正フレ ーム内で構図を決めて、シャッ ターボタンを押してください。

- * レンズを望遠48mmにセットしたときの 近距離撮影の撮影距離は0.4m~1mとな ります。
- * 図の青い範囲が写る範囲です。

Pタイプの場合



プリントタイプ切替えスイッチを右方向へ動かしてP印に合わせてください。

ファインダー内にPタイプ撮影 範囲フレームが表示されます。



Pタイプ撮影範囲フレーム内で 構図を決め、撮影してください。

* 構図上、被写体がオートフォーカスフ レームからはずれる場合は、フォーカ スロック撮影(34ページ)をしてください。

- * Pタイプの撮影画面では、被写体から 2m以上離れて撮影することをおすす めします。
- * Pタイプで近距離撮影するときは、撮 影フレーム範囲いっぱいに被写体を入 れるとプリント時に被写体が一部カー トされることがありますので、構図に 余裕をもたせて撮影してください。

プリントタイプの切替えについて

このカメラはHタイプ、Pタイプ、およびCタイプの3種類のプリントタイプを、フィルムの途中で切替えることができます。選択したプリントタイプは撮影時にフィルム上に磁気で記録されます。その際、フィルム上には常にHタイプの画面の範囲が写し込まれます。H・P・Cタイプのそれぞれのプリントは写し込まれた画面の引伸し範囲、縦横比および拡大率をプリント時に磁気記録に基づいて切替えたものです。(ネガカラーフィルム使用の場合)

* Hタイブの縦方向と横方向、Pタイプの構方向およびCタイプの縦方向の引伸ばし範囲は写し込まれた面面より若干小さくなります。







Hタイプ


Pタイプ


写し込み画面上の引き伸ばし範囲

	縦:横
Hタイプ	9:16
Pタイプ	1:3
Cタイプ	2:3


各プリントタイプの標準的縦横比

10. フィルムの取り出し方






* フィルムカウンターは、巻き戻しに連動して撮影した枚数から数字を減算していきます。



巻き戻し完了で自動的に停止します。撮影表示パネルの♪ の点灯を確認した後、フィルム室カバーを開けてカートリッジを取り出してください。

- * 写し終ったフィルムは、お早めに新システムの現像プリントサービス認定店 にお持ちになることをおすすめします。
- * 撮影表示パネルに登マークが点灯しているときは、フィルム室開放レバーを繰り返し操作しないでください。

途中巻き戻しの方法




途中巻き戻し(R)スイッチを、ストラップ調節具の突起部で押すと、撮影途中のフィルムの巻き戻しができます。

* このカメラは、途中巻き戻しをした フィルムの再使用はできませんので ご注意ください。

- * フィルムカウンターは巻き戻しに連動 して、撮影した枚数から数字を減算し ていきます。
- * 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。


応用撮影

撮影モードの切替えによる、赤目軽減撮影、日中フラッシュ撮影、セルフタイマー撮影、ポートレート夜景撮影、フラッシュなしの撮影、+1.5露出補正撮影、遠景撮影、リモコン撮影などの応用撮影について説明します。



MODEスイッチを押すごとに、撮 影表示マーク(▲)が撮影表示パ ネル上の各撮影モードのマーク を順次表示して循環します。


- * 一度設定したモードは固定されそのま ま撮影が続けられます。
- * 撮影が終わったらAUTOに戻しておいてください。
- * 電源をOFFにして、再度電源ONにする と、**AUTO**に復帰します。




* セルフタイマー撮影モードでは撮影毎に AUTOに自動復帰します。

12. 赤目軽減撮影

^OフラッシュAUTOモード



MODEスイッチを押して撮影表示 マーク(\triangle)を \odot に合わせます。



シャッターボタンを押すと撮影 直前に赤目軽減ランプが点灯し た後、フラッシュが発光して撮 影が終わります。

* 赤目軽減ランプが点灯してからフラッシュ発光までは約1秒かかります。カメラを動かしたり撮影される人物が動かないようにご注意ください。

赤月現象とは…

暗い場所での人物フラッシュ撮影をした ときに、フラッシュ光が目の網膜に反射 して、目が赤く輝いて写ることがありま す。

これを赤目現象といいます。


効果的な被写体

暗い場所での人物のフラッシュ撮影。 (ランプ点灯で瞳孔を小さくした上で本発 光するため、赤日現象が軽減されます。)

* 明るい所ではフラッシュは発光しません。

13. 日中フラッシュ撮影

∮フラッシュONモード



MODEスイッチを押して撮影表示 マーク(▲)を**\$**に合わせます。



被写体に向けてシャッターボタンを押すと、明るいところでもフラッシュが発光します。



フラッシュなし


効果的な被写体 ①逆光の人物 ②室内の窓際の人物 ③曇りの日の人物 ④日陰の人物

14. セルフタイマー撮影

プフラッシュAUTOモード



MODEスイッチを押して撮影表示 マーク(▲)を**心**に合わせます。



シャッターボタンを押すとセル フタイマーがスタートし、約10 秒後にシャッターがきれます。

* セルフタイマーのスタートと同時に、 赤目軽減ランプ/セルフタイマーラン プが約7秒点滅し撮影の約3秒前から 点灯に切替わります。

- * 三脚をご使用ください。
- * シャッターボタンは、カメラの後側に 立って押してください。前側からでは 正しいピント、露出が得られません。
- * 作動中にキャンセルしたいときはパワ ースイッチをスライドさせ電源をOFF にしてください。
- * フォーカスロック撮影でもできます。
- * 撮影終了でモードは解除されますので、 続けてセルフタイマー撮影する場合は セットし直してください。

15. ポートレート夜景撮影

[™]フラッシュONモード



MODEスイッチを押して撮影表示マーク(▲)をどこらわせます。



ポートレート夜景撮影

暗い場所での被写体に向けてシャッターボタンを押せば、最長約2秒までのスローシャッターによるフラッシュ撮影ができます。

- * カメラぶれを防ぐために、三脚をご使 用ください。
- * 被写体が動いているときは、ぶれて写 ります。




自動フラッシュ撮影


効果的な被写体

①夜景の人物 ②タ景の人物

③バックにフラッシュ光が届かない室内 の人物



MODEスイッチを押して撮影表示 マーク(\triangle)を \odot に合わせます。



被写体に向けてシャッターボタンを押せば、最長約2秒までのスローシャッターによる自動露出撮影ができます。'


- * 暗い場所では、カメラぶれを防ぐため に、三脚を使用してください。
- * 赤ランプが点滅したら手振れ警告です。



超スローンヤッターによる版彰

効果的な被写体

- ①フラッシュが禁止されている美術館で の撮影
- ②都会の夜景
- ③日没の風景



MODEスイッチを押して撮影表示 マーク(▲)を**●15**に合わせます。



+1.5露出補正撮影

被写体に向けてシャッターボタンを押せば、標準より約1.5絞り分明るい自動露出撮影ができます。

- * 逆光であるがフラッシュを発光させた くない場合や、フラッシュの光が届か ない場合にご使用してください。
- * 暗い場所ではカメラぶれを防ぐために 三脚をご使用ください。



露出補正なしの撮影

効果的な被写体

- ①画面全体を明るく仕上げたいとき
- ②スキー場の人物
- ③逆光の人物
- ④白バックの人物
- ⑤明暗コントラストが強い建物の暗部を 明るく写したいとき



MODEスイッチを押して撮影表示 マーク(▲)を▲に合わせます。

* フラッシュは発光されません。



ガラス越しの風景を遠景撮影 オートフォーカスフレーム内の 被写体に関係なく、遠景にピン トのあった撮影ができます。

* タ・夜景など暗いときの撮影はシャッ ター速度が遅くなりますので、カメラ ぶれを防ぐために三脚をご使用くださ い。



一般撮影

効果的な被写体 ①遠景撮影 ②ガラス越しの風景

19. リモコン撮影

*カメラから離れて撮影することができます。




リモコンの送信部をカメラの受信部に向けて送信ボタンを押すと、セルフタイマーランプが3 秒間点滅後、シャッターがきれます。

* 全ての撮影モードで、リモコン撮影が できます。

- * リモコンが付属されていないカメラの 場合は、別売りのリモコンが必要です。
- * 自動パワーOFFの状態では受信されません。
- * 受信可能範囲は約5m以内(正面)です。
- * リモコン受信部に強い光が当たるとき 或いはインバーター蛍光灯に近いとき は撮影できないことがあります。
- * リモコンには電池が入っています。撮 影できなくなったら、当社サービスス テーションで電池交換をしてください。 (有僧)

リモコンの取付け方

- * リモコンはストラップに取付けることができます。
- * 取外す場合は、逆の手順で行ってください。



おもな仕機 *下配製品については当社試験条件によります。 *製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

形式	:	IX240 レンズシャッター式 AF全自動カメラ(ズームレンズ及び磁気IX機能内蔵)	
画面サイス	:	16.7×30.2mm	
レンズ	:	コニカズームレンズ24mm F4~48mm F7.6 (5群5枚)レンズカバー付	
パワースイッチ	:	電源ONでレンズカバーが開きレンズが繰り出す、電源OFFでレンズ収納されレンズカバーが閉じる、電池残量を撮影表示パネルに表示	
シャッター	:	絞り兼用プログラムシャッター、電磁レリーズ、約2秒~約1/500秒	
焦点調節	:	マルチ赤外光ノンスキャンアクティブ式自動焦点、撮影範囲:0.5(f=48mm 0.4)m〜∞、 撮影範囲外レリーズロック(緑ランプ点滅)、フォーカスロック可能、遠景撮影可能	
露出調節	:	光導電素子使用のプログラムAE、中央重点測光	
露出連動範囲	:	ISO 100 フィルム使用時 f=24mm EV3~EV17 f=48mm EV5~EV17	
フィルム感度	:	自動設定(ISO 25~ISO 3200)	
ファインダー	:	実像式ズームファインダー、オートフォーカスフレーム、近距離橋正マーク(C/Hタイプのみ)、ファインダーわきに緑ランプ(点灯;AF・AEロック、点滅;近距離撮影連動外警告)、赤ランプ(点灯;フラッシュ発光表示、フラッシュ充電中表示、点滅;フラッシュOFFモード時の手ぶれ警告)	
フラッシュ	:	手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構、 連動範囲・(ISO 100)f=24mm 0.5m~4.1m, f=48mm 0.4m~2.2m、発光間隔・約5秒	
プリントタイプ	:	プリントタイプ切替えスイッチによりファインダー内の撮影範囲フレームをHタイプ,Pタイプ,Cタイプ の3種類に切替え、フィルム途中の切替え可能、プリントタイプは撮影時にフィルムに自動的に磁気記	

影、フラッシュなしの撮影、十1.5露出補正撮影、遠景撮影の各モードを選択可能(撮影表示パネルに 表示) : 電子式、作動時間・約10秒、赤目軽減ランプ / セルフタイマーランプが約7秒点減した後に約3秒点灯、 セルフタイマー 途中解除可能

ッジ途中交換機能なし 減算式、撮影可能枚数を撮影表示パネルに表示 フィルムカウンター オートデート タイトル

モード切替え

フィルム給送

大きさ

質量 (重さ)

使用温度範囲 : -10°C ~50°C 電池寿命 50%フラッシュ発光のとき約12本(25枚撮りフィルム)

雷源 リチウム電池(CB2・3V)1本

95×57×26.5mm

144g (電池別)

7言語より選択可能、撮影時にフィルムに自動的に磁気記録

修正可能、年(西暦)表示可能、自動的に磁気記録、月差: ±90秒以内

液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2050年までの月・日、時・分、写し込みなしを表示、秒単位まで

: 自動フラッシュ撮影、赤目軽減撮影、日中フラッシュ撮影、セルフタイマー撮影、ポートレート夜景撮

ィルムの規定撮影枚数の撮影終了で自動巻き戻し、巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能、カートリ

電動式、フィルム室カバーを閉じるとスタートするワンタッチオートローディング、自動巻き上げ、フ